

MANUAL UTILIZARE Camera Auto Novatek GF5000 FullHD

Acest dispozitiv este dezvoltat cu cea mai recentă știință și tehnologie pentru o camera video HD . Poate fi utilizată nu numai ca un aparat de fotografiat regulat HD , dar , de asemenea, un profesionist HD mașini DVR .

Card micro sd este utilizat ca dispozitiv de stocare .

Prin compararea cu o cameră video tradițională , se poate înregistra video de înaltă definiție și a înregistra imagini video mai delicate și perfecte .

În plus, dosarul său video poate fi transferat prin HDMI la un televizor LCD de înaltă definiție.

2.7 - inch TFT , 120 de grade unghi larg

- Reglare automată lumină .
 - 720P HD de înaltă rezoluție calitate
 - Suport G - Sensor
 - Suport de detectare a mișcării
 - Suport transmisie HDMI
 - Înregistrarea automat
 - Suport Real Time & Date afișare pe video
 - Înregistrarea și stocarea cicluri repetate pe secțiuni.
- rezoluție video : 1920 x 1080 Pixels

Interfața și butoane:

Butonul UP : apăsați scurt acest buton în regimul de așteptare și înregistrare , poate mișca digital.(zoom out)

Butonul MENU: Apăsați scurt pe acest buton pentru a afișa funcția setare de meniu.

Butonul DOWN: apăsați scurt acest buton în regimul de așteptare și înregistrare , poate mări digital.(zoom in)

Alegeți funcțiile butonului "down":

1. Interfața USB: conectați dispozitivul la pc/laptop pentru transfer de date .

Conectați un încărcător extern(auto sau de priză) pentru a încărca bateria aparatului.

2. Camera: unghi de filmare 120

3. Speaker: redarea video cu sunet

4. Butonul OK: este butonul pentru confirmarea comenzilor pentru înregistrare video și fotografiere.

În regimul înregistrare video apăsați ok pentru a începe filmarea, apăsați ok din nou pentru a stopa filmarea.

În regimul photo apăsați scurt ok pentru a fotografia.

5. MODE : Apăsați scurt acest buton pentru a comuta între modul foto –modul playback;

6. Funcția SOS: apăsați scurt această tastă pentru a forța salvarea video-ului curent atunci când înregistrează.

7. Power on /off : apăsați lung pentru a închide/deschide aparatul, apăsați scurt pentru a activa flash.(filmarea pe timp de noapte)

8. Reset slot : lăcașul pentru reset, revenirea la setările din fabrică.

Funcții speciale:

G-senzor : atunci când accelerația gravitațională ajunge la 6g(1g=9.80m/s) prezentul fișier va fi imposibil de sters.

Suport înregistrare start și shutdown(inchidere) sincronizare cu auto și filmările se vor salva automat atunci când porniți vehiculul.

Înregistrare în buclă, nu se pierde nici o secundă.

SOS: apăsați scurt M pentru a salva forțat video curent.

Specificatii înregistrare:

POWER ON/OFF: apăsați lung butonul pentru a începe , indicatorul luminos va arăta atunci când dispozitivul este deschis, apăsați lung on/off și dispozitivul se închide.

*Notificare: filmarea se oprește automat dacă ați primit notificarea battery low(baterie slabă).

Modul REC:

Apăsați scurt „M” pentru a comuta la modul REC , semnul REC se află în colțul din stânga sus.

Apăsați scurt OK pentru a începe să înregistrați , butonul roșu va indica filmarea.

Modul Photo:

Apasa-ti scurt „M” pentru a comuta la modul PHOTO ,semnul PHOTO se afla in coltul din stanga sus.Apasa-ti scurt OK pentru a fotografia ,flashul va indica faptul ca fotografia este facuta.

VIDEO /PHOTO PLAYBACK

Apasa-ti scurt „M” pentru a comuta la modul playback ,semnul pentru playback este in coltul din stanga sus :

- daca apasa-ti sageata stanga parcurge-ti fisierele din partea de sus a paginii
- daca apasati sageata dreapta parcurge-ti fisierele din josul paginii
- apasa-ti scurt OK pentru a reda video selectat

SETARI MENU:

In setarea elementelor apasarea sagetilor stanga/dreapta muta cursorul sus si jos,apasa-ti ok pentru a selecta elemntele dorite.Apasarea scurta pe MENU sau MODE face iesirea din statusul setarilor.

SETARI TIMP

Apasa-ti scurt MENU ,intra-ti in „setting status” aici apasa-ti buonul menu.Prin sagetile stanga/dreapta alege-ti data ,prin apasarea scurta a butonului ok,comuta-ti la an/luna/data/ora.Dupa ce ati selectat data corecta ,apasa-ti ok pentru a confirma modificarile facute.

Modul USB

Conecta-ti dispozitivul la pc/laptop (cu dispozitivul deschis)pe ecran va afisa

- 1.USB –DISK-in modulul acesta pute-ti accesa fisierele video si foto.
- 2.PC CAMERA- in modulul acesta ,pute-ti face fotografii ,videochat(o pute-ti folosi ca pe o camera web)

Incarcarea bateriei:

Sunt trei metode prin care pute-ti incarca bateria dispozitivului,beculetul rosu se aprinde atunci cand bateria se incarca,timpul de incarcare a bateriei este de 180 minute,beculetul rosu se stinge atunci cand incarcarea este completa.

- folositi un adaptor pentru a incarca(incarcator priza 2.20)
- folositi cablul usb pentru o incarcare
- folositi incarcatorul auto

EVENTUALE PROBLEME

„Nu pot inregistra sau fotografia”

Verifica-ti spatiul cardului de memorie

„Camera se opreste automat in timp ce inregistreaza”

Va sfatuim sa utilizati un card micro sd de viteza mare (minim 6)

„Apare eroarea „filles error” cand redau un video

Fisiere incomplete datorita unui card cu memoria plina ,va rugam folositi functia de formatare a cardului.

”Filmarea este neclara”

Va rugam verificati daca sunt amprente,praf pe lentila,daca da curata-ti doar cu un servetel uscat.

„Imagine inchisa atunci cand incerc sa filmez o scena cu apa sau cer”

Scenele cu imagini in contrast mare influenteaza automat functiile camerei,le pute-ti ajusta prin EV in meniul setari.

„Culorile nu se disting intr-o zi cu ceata sau nori”

In aceste zile va rugam seta-ti „white balance”din meniul setari.

